

У складу са чланом 6.3. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02 и 13/03), чланом 33. став 1. Закона о оснивању независног оператора система за преносни систем у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, број 35/04), Независни оператор система у Босни и Херцеговини, 18.02. 2008. године, доноси

ПРАВИЛНИК

О ЗОНАМА БЕЗБЈЕДНОСТИ НАДЗЕМНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ВОДОВА НАЗИВНОГ НАПОНА ОД 110 kV ДО 400 kV

Члан 1.

У циљу заштите људи, имовине те објеката и опреме електропреносног система на територији Босне и Херцеговине, успоставља се зона безбједности за надземне електроенергетске водове (у даљем тексту: далековод) називног напона од 110 kV до 400 kV.

Овим правилником дефинише се подручје односно ширина зоне безбједности, као правила која су на снази у зони безбједности.

Члан 2.

Ширина подручја зоне безбједности хоризонталне равнине за далеководе различитог називног напона износи:

Називни напон далековода	Ширина подручја сигурности
400 kV	40 m
220 kV	30 m
110 kV	20 m

Завјешења крајњих фазних проводника су подједнако удаљена од граница зоне безбједности.

Члан 3.

Зона безбједности из члана 2. овог правилника, успоставља се за изграђене далеководе, нове далеководе и објекте око изграђених и нових далековода.

Члан 4.

Одредбе овог правилника не примјењују се за далеководе и објекте који су изграђени у подручју зоне сигурности или је њихова градња почела до дана ступања на снагу овог правилника, а који посједују важећа одобрења за изградњу и важеће употребне дозволе издате на основу писмене сагласности власника објеката и опреме за пријенос електричне енергије (у даљем тексту: власник објекта пријеносне мреже), укључујући и објекте за које је затражена писмена сагласност у циљу прибављања употребне дозволе.

Члан 5.

У изузетним случајевима у подручју зоне безбједности објекти се могу градити само уз писмену сагласност власника објекта преносне мреже која се издаје у складу са техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова.

Члан 6.

У подручју зоне безбједности забрањено је садити раслиње које може угрозити сигурност људи, имовине, објеката и опреме. Ради нормалног кориштења изграђених објеката, власник објекта преносне мреже обавезан је да одржава трасу у безбједносној зони кресањем или отклањањем раслиња; без накнаде власнику.

Члан 7.

Власници и корисници земљишта и инфраструктурних објеката у зонама безбједности, не смију изводити радове нити захвате који могу угрозити приступ далеководу и нормално функционисање далековода.

Члан 8.

Власници и корисници земљишта дужни су власнику објекта преносне мреже омогућити приступ електроенергетском објекту у зони безбједности ради одржавања.

Члан 9.

Овај правилник ће примјењивати сва надлежна тијела у Босни и Херцеговини која издају сагласности односно дозволе за изградњу.

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу након што га одобри Државна регулаторна комисија за електричну енергију.

Број: 487/08
18. фебруара 2008. године

Генерални директор
Омер Хацић, дипл.инг.ел.